

GSM KONTROL CİHAZI SİM KART HAZIRLAMA

- 1- Lütfen aldığınız Sim kartın bir telefona takarak **Pin kodu** sorgulamasını iptal ediniz.
- 2- **Hangi operatörden SİM KART** aldıysanız, aşağıdaki açıklamalarda O Operatöre ait açıklama kısmını okuyunuz

TURKCELL

Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

1.Kişi Numara kaydı	05356887255	isim olarakta KCM.01	
2.Kişi Numara kaydı	05336337255	isim olarakta KCM.02	
3.Kişi Numara kaydı	05056007255	isim olarakta KCM.03	kayıtlarınıza bu şekilde KCM.99 'a kadar, devam edebilirsiniz

VODAFONE

Tüm Vodafone kartların içinde kayıtlı gelen **VODAFONE** ve **542** adıyla gelen 2 numarayı simkarttan silmeniz **gerekir**.

Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

1.Kişi Numara kaydı	+905356887253	isim olarakta KCM.01	
2.Kişi Numara kaydı	+905336337252	isim olarakta KCM.02	
3.Kişi Numara kaydı	+905056007251	isim olarakta KCM.03	kayıtlarınıza bu şekilde KCM.99 'a kadar, devam edebilirsiniz

TURKTELEKOM (bimcell) aynı operatör

Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

1.Kişi Numara kaydı	+905356887254	isim olarakta KCM.01	
2.Kişi Numara kaydı	+905336337253	isim olarakta KCM.02	
3.Kişi Numara kaydı	+905056007252	isim olarakta KCM.03	kayıtlarınıza bu şekilde KCM.99 'a kadar, devam edebilirsiniz

PENCERE

AÇ

KAPA

OTOMATİK/MANUEL
SEÇİMİ

TUŞ FONKSİYONLARI

SİSTEMİN DURUM BİLGİSİNİ öğrenmek ya da ayarlamak için cihazınızın telefon numarasına **12345** yazıp SMS gönderiniz AŞAĞIDAKİ SMS İLE SİZE DÖNECEKTİR.

OTM
UST.PEN.ACK
SERAISI:23,00
SERANEM:%33
TAU:12
TKU:10
IGAU:10
IGKU:10
DR1:26
DR4:23
ELEKTRİK VAR

BU SMS LERİN ANLAMLARI ŞUDUR.

OTM =Sistemin otomatikte olduğunu gösterir. Sistem manueldeyse **MAN** yazar.

UST.PEN.ACK=Pencerenin Açık veya Kapalı olduğunu gösterir. (Pencere switch inden bilgi alır)

TAU:12 = Pencerenin telefon ile açma yapılacağı zaman tuşla açma süresini gösterir **1** nolu tuşa basınca 12 sn açılacak (SMS ile ayarlanabilir)

TKU:10 = Pencerenin telefon ile Kapama yapılacağı zaman tuşla açma süresini gösterir **4** nolu tuşa basınca 10 sn kapanacak (SMS ile ayarlanabilir)

IGAU:10 = Sistem otomatik teyşe Pencerenin girilen (**DR1**)ısı değeri oluşunca açma süresi 10 saniyedir (SMS ile ayarlanabilir)

IGKU:10 = Sistem otomatik teyşe Pencerenin girilen (**DR4**) ısı değeri oluşunca kapama süresi 10 saniyedir (SMS ile ayarlanabilir)

DR1:26 =Pencerenin Otomatik olarak açılmaya başlayacağı dereceyi gösterir. (SMS ile ayarlanabilir)

DR4:23 = Pencerenin Otomatik olarak kapanmaya başlayacağı dereceyi gösterir. (SMS ile ayarlanabilir)

IS:12.00 = sera ısısı

NM:% 28 = sera nemi

ELEKTRİK VAR = sistemde enerjinin olduğunu gösterir . enerji yoksa ELK YOK yazar

SMS İLE BİR DEĞERİN AYARLANMASI

SİSTEM MANUEL SE

1-1no, lu tuş PENCELERİ açar

2-4 no, lu tuş PENCELERİ kapatır

3-KARE # tuşu otomatik-manuel çalışma seçimidir. Sistem manueldeyse kareye basınca otomatiğe, otomatikteyse kareye basınca manuele alır.

SİSTEM OTOMATİKSE

ÖRNEK: IGAU **15** (ısıya göre açma üst pencereyi) süre **15** saniyedir. Pencerenin tam açılma süresi 60 saniye ise dörtte bir açılma oranı 15 saniyedir buna ayarlanmalıdır eğer açılma süresi 100 saniye ise bu süreyi **25** saniyeye ayarlamak gerekir.

DR1 25 Açmayı başlatma derecesi :sera ısısı bu değere(25 c) gelince pencere leri (IGAU **15**) **15 saniye** boyunca yani toplam açılma süresinin **60 saniye** olduğu düşünülürse **4/1** açmış olur.(**%25**)**1.kademe**

Bu değerden **3** Derece sonra **2. Kademe 15** saniye açılır.(**%50**) açılmış olur

Bu değerden **3** Derece sonra **3. Kademe 15** saniye açılır.(**%75**) açılmış olur

Bu değerden **3** Derece sonra **4. Kademe 15** saniye açılır.(**%100**) açılmış olur

ÖRNEK: pencereniz 50 saniyede kapanıyorsa kapama süresini 2 şekilde yapabilirsiniz 1i şekil tek defada kapamak2. Şekil 25 er saniyelik 2 defada (kademede) kapamak

1.kullanım şekili: IGKU **50** (ısıya göre Kapama üst pencereyi) (**DR4 24**)süre **50** saniyedir. Pencerenin tam kapanma süresi 50 saniye %100 bir defada kapatır

IGKU 25 (ısıya göre Kapama üst pencereyi) (**DR4 24**) ısı 24 C ye düşünce pencere kapama başlar ve süre **25** saniyedir. Isı 22C düşünce yani dr4 değerinden 2 derece daha aşağı düşerse 2. Kapama süresi aktif olur 25 saniye daha kapanır tamamı kapanmış olur .Pencerenin tam kapanma süresi 50 saniye %50 bir defada %50 2 derece daha düşünce 2 defada tamamı kapanmış olur

DR4 24 : ısıyla kapama derecesi **24 derece** ayarlanmışsa yazın yüksek ısılardan aşağı doğru düşmeye başlayan ısı ayarlanan 24 dereceye düşünce içeri daha fazla soğumasın diye pencereleri kapatır.

SİSTEM DURUM SORGUSU İÇİN CİHAZINIZDAKİ SİM KART NUMARASINA **12345** YAZIP SMS ATARSANIZ SİZE SMS İLE BİLGİ VERİR.

